

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (FIG. 1)

Svitare le viti di chiusura A
Togliere il coperchio B e il pulsante C
Svitare le viti D della piastrina serracavo E
Sguainare e spellare il cavo da collegare come da misure indicate
Collegare l'alimentazione ai morsetti Vin+ e Vin- della scheda elettronica F
Collegare il cavo lampada ai morsetti LED+ e LED- della scheda elettronica F
Assemblare la piastrina serracavo E utilizzando le viti D
(NB: orientare la piastrina serracavo E come indicato in relazione al tipo di cavo, piatto o tondo, da collegare).
Assemblare il coperchio B e il pulsante C, avvitando le viti A

ISTRUZIONI D'USO

Accensione e spegnimento: pressione veloce (inferiore ad 1 sec.)
Regolazione min. - max.: Pressione continua
Memorizzazione della regolazione ultima effettuata.
Ad ogni pressione il senso di regolazione si inverte.



ASSEMBLING INSTRUCTION (FIG. 1)

Unscrew the closing screws A
Take out the cover B and the button C
Unscrew the screws D of the cord anchorage E
Strip the cable to be connected respecting the quotes indicated
Connect supply cable to the terminals Vin+ and Vin- on the board F
Connect lamp cable to the terminals LED+ e LED- on the board F
Mount cord anchorage E using the screws D
(Beware: position cord anchorage E as showed, according to the type of cable, flat or round, to be connected).
Mount cover B and button C, screwing the screws A

USE INSTRUCTION

ON and OFF: quick pressure (less than 1 sec.)
MIN. and MAX. settings: Continuous pressure
Memorization of the latest setting made.
At every pressure, the direction of the setting is inverted.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (FIG. 1)

Svitare le viti di chiusura A
Togliere il coperchio B e il pulsante C
Svitare le viti D della piastrina serracavo E
Sguainare e spellare il cavo da collegare come da misure indicate
Collegare l'alimentazione ai morsetti Vin+ e Vin- della scheda elettronica F
Collegare il cavo lampada ai morsetti LED+ e LED- della scheda elettronica F
Assemblare la piastrina serracavo E utilizzando le viti D
(NB: orientare la piastrina serracavo E come indicato in relazione al tipo di cavo, piatto o tondo, da collegare).
Assemblare il coperchio B e il pulsante C, avvitando le viti A

ISTRUZIONI D'USO

Accensione e spegnimento: pressione veloce (inferiore ad 1 sec.)
Regolazione min. - max.: Pressione continua
Memorizzazione della regolazione ultima effettuata.
Ad ogni pressione il senso di regolazione si inverte.



ASSEMBLING INSTRUCTION (FIG. 1)


Unscrew the closing screws A
Take out the cover B and the button C
Unscrew the screws D of the cord anchorage E
Strip the cable to be connected respecting the quotes indicated
Connect supply cable to the terminals Vin+ and Vin- on the board F
Connect lamp cable to the terminals LED+ e LED- on the board F
Mount cord anchorage E using the screws D
(Beware: position cord anchorage E as showed, according to the type of cable, flat or round, to be connected).
Mount cover B and button C, screwing the screws A

USE INSTRUCTION

ON and OFF: quick pressure (less than 1 sec.)
MIN. and MAX. settings: Continuous pressure
Memorization of the latest setting made.
At every pressure, the direction of the setting is inverted.



H03VVH2-F 2x0.75mm2	FRDR 2x0.75mm2
H03VV-F 2x0.75mm2	FROR 2x0.75mm2
H03V2V2H2-F 2x0.75mm2	FR5FDR 2x0.75mm2
H03V2V2-F 2x0.75mm2	FR5FOR 2x0.75mm2



+ VIN - + LED -

VIN LED





FIG. 1

H03VVH2-F 2x0.75mm2	FRDR 2x0.75mm2
H03VV-F 2x0.75mm2	FROR 2x0.75mm2
H03V2V2H2-F 2x0.75mm2	FR5FDR 2x0.75mm2
H03V2V2-F 2x0.75mm2	FR5FOR 2x0.75mm2



+ VIN - + LED -

VIN LED




FIG. 1



La presenza di tale simbolo riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Ulteriori informazioni sul sito www.arditi.com
The presence of this symbol on product or its packaging means that the product should not be disposed of with your other household waste. Further informations on www.arditi.com



La presenza di tale simbolo riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Ulteriori informazioni sul sito www.arditi.com
The presence of this symbol on product or its packaging means that the product should not be disposed of with your other household waste. Further informations on www.arditi.com